

EAGLE Tailgate **Gap Guard**

Asennusohjeet

Tärkeää:

Suosittelava asennuslämpötila on +15 - 35 ° C. Äärimmäiset lämpötilat saattavat heikentää liiman suorituskykyä. Mikäli asennus on tehtävä viileämmässä käytä kuumailemapuhallinta lämmittääksesi kiinnityspinnat sekä 3M teippi ennen tiivisteiden liimausta.

(Vaikeissa tapauksissa voidaan käyttää 3M Adhesion Promoter -primeria paremman tarttumisen varmistamiseksi.

Asennukseen tarvitaan:

- saippuavesiliuosta tms. puhdistusainetta
 - puhdas, kuiva pyyhe
 - rullain tms. työkalu tarran painelemiseen
 - sakset
 - asennuslämpötila +15° – 35 C°
1. Mittaa Gap Guard -nauhan oikea pituus ja paikka niin että molemmat kumireunat ovat yhtä kaukana lavan ja takalaidan välistä. Jos autossa on irrallinen lavakaukalo asennetaan kumin reuna mallista riippuen lavakaukalon alle tai päälle.
 2. Puhdista liimausalue huolellisesti saippuvedellä ja kuivaa hyvin.
 3. Kun alue on täysin kuiva pyyhi alue vielä huolellisesti rasvanpoistoaineella.
 4. Poista toisen puolen tarran punainen suojateippi - puoli metriä kerrallaan ja liimaa tarra huolellisesti säilyttäen oikea etäisyys lavan reunaan koko matkalla. Tee sama toiselle puolelle. Huomaa että liimaus on tehtävä kerralla oikein.
 5. Leikkaa ylimääräinen tiiviste oikean mittaiseksi saksilla.
 6. Paina kumia liimanauhojen päältä tiukasti ja huolellisesti sivellen jotta liimapinnat tarttuvat kunnolla kiinni. Käytä apuna rullainta tai muuta vastaavaa työkalua.

Anna liimauksen asettua vähintään 20 minuutin ajan ennen takaluukun sulkemista. Kun takaluukku suljetaan, Gap Guard taittuu takaluukun aukkoon. Aluksi saattaa olla tarpeen käsin työntää nauha alas takaluukun aukkoon. Tarttuvuuden parantamiseksi älä sulje takaluukkuja 24 tuntiin, 48 tuntiin mikäli liimaus tulee ruiskutettuun lavapinnoitteeseen